


Návod na použití svítilny FP 317



FP317 blikající oranžové světlo, spínané za šera fotoodporem, s LED, odolné proti dešti
napájené 2 ks baterií H4R25 - nenabíjecí zinkochloridové spojené paralelně (které nejsou součástí svítilny)

A

B

C

Uvedení do provozu: Stlačte vypínač ve zdířce C, svítilna začne blikat za šera